

■ **RSA (riconoscimento segnaletica stradale)\*<sup>1</sup> (→P.198)**

Funzione	Impostazione personalizzata	A	B	C
RSA (riconoscimento segnaletica stradale) <sup>2</sup>	On/Off	—	O	—
Metodo di notifica velocità eccessiva <sup>3</sup>	Solo display/Display e cicalino/Nessuna notifica	—	O	—
Livello di notifica velocità eccessiva	2 km/h /5 km/h/10 km/h	—	O	—
Metodo di notifica di divieto di sorpasso	Solo display/Display e cicalino/Nessuna notifica	—	O	—

\*<sup>1</sup>: Se presente

\*<sup>2</sup>: La funzione RSA diventa attiva quando l'interruttore motore è su ON.

\*<sup>3</sup>: Se si supera un limite di velocità con segnalazione aggiuntiva, il cicalino di avvertimento non suona.