

CONDIZIONI DI GUIDA GRAVOSE PER I MOD. JAZZ – CIVIC – CR-V – HR-V

I seguenti componenti necessitano di manutenzione più frequente in caso di guida abituale in condizioni gravose. Leggere nella tabella sottostante la periodicità prevista per tali condizioni.

Operazioni richieste:

- = Sostituire
- = Controllare, se necessario regolare, pulire, rabboccare o sostituire.

COMPONENTE	OPERAZIONE	INTERVALLO
Olio motore	●	Ogni 10.000 km o 6 mesi
Olio di trasmissione (CVT)	●	Ogni 40.000 km o 24 mesi
Liquido refrigerante (Diesel)	●	Ogni 100.000 km, poi ogni 60.000 km o 3 anni
Olio differenziale posteriore	●	Ogni 20.000 km, poi ogni 40.000 km
Filtro aria	●	Ogni 30.000 km
Dischi e pinze freni anteriori e posteriori	○	Ogni 10.000 km o 6 mesi
Sterzo, sospensioni e cuffie semiassi	○	Ogni 10.000 km o 6 mesi
Polvere e filtro antipolline	●	Ogni 20.000 km o 12 mesi