

## Tabella di manutenzione \*

Se il veicolo viene fornito con il Libretto di manutenzione, all'interno è possibile trovare la relativa tabella di manutenzione. Per i veicoli senza Libretto di manutenzione, fare riferimento alla seguente tabella di manutenzione.

La tabella di manutenzione indica gli interventi di manutenzione minimi necessari per assicurare il funzionamento regolare del veicolo. A causa delle differenze regionali e climatiche, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori operazioni di manutenzione. Per una descrizione più dettagliata, consultare il libretto di garanzia.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici adeguatamente formati ed equipaggiati. Il concessionario autorizzato soddisfa tutti questi requisiti.

### Modelli senza Libretto di manutenzione

Manutenzione al chilometraggio o al numero di mesi indicato, a seconda di quale condizione si verifica prima.	km x 1.000									
	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Sostituire l'olio motore*1	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	Normale									
	Gravose*3									
Sostituire il filtro olio motore*1	Normale									
	Gravose*3									
Sostituire la cartuccia del filtro dell'aria*1	Ogni 10.000 km o 1 anno									
Controllare il gioco delle valvole	Ogni 5.000 km o 6 mesi									
Sostituire il filtro carburante*2	Ogni 20.000 km o 2 anni									
Sostituire le candele ad incandescenza	Ogni 10.000 km o 1 anno									
Controllare le cinghie di trasmissione	Ogni 30.000 km									
Controllare il regime minimo	Ogni 120.000 km									
	Ogni 100.000 km									
				•				•		•
		•				•				
						•				

\*1: In alcuni paesi è richiesto solamente il programma di manutenzione per condizioni gravi: Fare riferimento al libretto di garanzia fornito con il veicolo.

\*2: Fare riferimento a pagina 492 per informazioni sulle sostituzioni in caso di condizioni di guida gravose.

\*3: Fare riferimento alla pagina 480 per informazioni sulle sostituzioni in caso di condizioni gravose.

\* Non disponibile su tutti i modelli